Flaghejs SMS-funktion

Beskrivelse

Styring af flaghejs via SMS.

SIM-kort

Dano Mast SIM-kort er installeret i Styringen, men skal aktiveres på GreenTel's hjemmeside.
Følg vejledningen på det medfølgende Velkomstbrev fra GreenTel.

Opstart af enhed

Første gang systemet tages i brug, skal administratornummeret programmeres. D.v.s. nummeret på den mobiltelefon der skal modtage beskeder fra enheder. Dette gøres ved at sende følgende SMS til enhedens mobilnummer:

(1234)rn(+4599999999)

9-tallerne skal udskiftes med det ønskede administratornummer. Husk landekode. "+45" for Danmark.

N.B.: Når enheden tændes, tager det op til 2 min. for GSM-modulet at koble op til mobilnettet.

SMS opbygning

SMS-koderne begynder alle med en 4-cfret kode i parentes. Herefter en kommandotekst på 2 bogstaver, og enkelte slutter med en parameter i parentes. Eksemplet nedenfor har kode "1234" og ændrer administrator nummeret til "+45 99 99 99 99"

(1234)rn(+4599999999)

Og denne ændrer koden fra "1234" til "5252":

(1234)cc(5252)

Alle godkendte SMS-kommandoer returnerer en svar SMS til administrator nummeret.

Funktionskoder

(XXXX)fn : Kører flag ned til bund.
(XXXX)ft : Kører flag til top.
(XXXX)fh : Kører flag på halv.
(XXXX)fs : Modtag positionsstatus.
(XXXX)ss : Modtag servicestatus.

Parameterkoder

(XXXX)cc(YYYY) : Ændrer systemkode i styring.
(XXXX)st(YYYY) : Ændrer top position (0000-9999).
(XXXX)sz(YY) : Ændrer nul pos. Værdi (00-99).
(XXXX)sh(YYYY): Ændrer halv stang pos. (0000-9999).
(XXXX)sc(Y) : Ændrer Strømbegrænser (00-15)A.
(XXXX)sv(YYZZ) : Ændrer Hast. Y:op Z:ned (0000-9999).
(**XXXX)rn(YYYYYYYYYY)**: Ændrer admin. nummer.
(XXXX)hp(YY) : Ændrer holdeeffekt Værdi (00-25)%.

XXXX: 4 cifret systemkode (skal være på 4 cifre).
YYYY, YYY, YY, Y: 4, 3, 2, 1 cifret parameter værdier, skal alle have det antal karakterer der beskrives. D.v.s. en YYY-værdi på 8 skrives "008". Det samme gælder for Z-parametre.

Gårslev Østergade 27, 7080 Børkop
Web: www.mocon.dk, E-mail: kbl@mocon.dk